

## Montagevoorschrift Eurofix

Artnr. 667

Met de **Eurofix** kan een GMG achterzitje gemonteerd worden op bagagedragers met een breedte variërend tussen de 13 en 16.5 cm en die geen of ongeschikte dwarsspijlen bezitten.

### Montage:

- Plaats de **Eurofix** op de bagagedrager, schuif de 2 bouten van bovenaf in een van de twee grote sleuven; de keuze voor de sleuf wordt bepaald door de ruimte op de drager. Zie voor de juiste montage onderstaande afbeelding (foto 1).



foto 1. Plaatsing op de fiets

- De grote vierkante gaten moeten vrij zijn, hierin moeten de haken van het zitje vrij kunnen draaien.
- Haak het zitje in de uitsparingen en controleer of het zitje op de juiste plek op de bagagedrager zit. Let er tevens op dat het zwaartepunt zich niet te ver naar achteren bevindt. (zie ook de beschrijving bij het achterzitje)
- Indien de plaats van de **Eurofix** goed is, dan de verankeringstrippen aan het frame vastzetten.
- Op de staande achtervork de klemdoppen bevestigen. De hoogte kan mede worden bepaald door de 3 gatposities en/of door de verankeringstrippen links of rechts op de klemdoppen te bevestigen (foto 2 & 3).
- Gebruik de langste bout en de opvulling voor de montage van de verankeringstrip op de klemdop. De opvulling moet tussen de strip en de klemdop geplaatst worden. Gebruik de kortste bout voor het andere gat.



foto 2. Klemdop hoog



foto 3. Klemdop laag

### Advies

Controleer regelmatig of de bevestigingsmaterialen voldoende vast zitten.